

Installatiehandleiding

Anthalia

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Anthalia handdoekwarmer




Beschrijving

Product eigenschappen Anthalia single

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen




Beschrijving

Product eigenschappen Anthalia triple

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen



Vorbereiding

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Gebruik een boormachine en maak drie gaten in de muur met een Ø10 mm boor
- Plaats vervolgens de pluggen in de gaten
- Plaats de basiselementen over de gaten en bevestig ze met de schroeven. De basiselementen moeten worden geïnstalleerd met de opening naar boven voor de bovenste elementen en met de opening naar beneden voor het onderste element.
- Plaats de radiator volgens het diagram op de volgende pagina
- Haak de radiator aan de basiselementen op de muur en zet deze vast met de schroeven
- Steek de stekker in het stopcontact

