

Installatiehandleiding

Iride

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Iride radiator




Beschrijving (hydraulisch)

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen





Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Meet de hart-op-hartafstand van de wandbevestiging op en bevestig de twee goed waterpas geplaatste balken
- **Let op:** gebruik pluggen die geschikt zijn voor het type muur (zie fig. A).
- Hang de radiator aan de balken en zorg ervoor dat deze goed is vastgeklikt (zie fig. B).
- Zet de veiligheidskoppeling vast (meestal alleen aanwezig bij elektrische versies) en draai de schroef stevig aan (zie Afb. C)
- Sluit de radiator aan op de ventielen en vul hem bij via het ontluchtingsventiel
- Controleer of er geen waterlekkages zijn
- Monteer de afdekking op de radiator pas nadat de volledige installatieprocedure is afgerond




Beschrijving (elektrisch)

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen




Vorbereiding

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Bevestig de wandsteun (1) aan de muur met een plug of verankeringsysteem dat geschikt is voor het type muur
- Plaats de klemmen (2) op de radiator (3) en draai schroef (4) lichtjes aan. Steek de cilinder van de klem in de wandbevestiging en sluit de plug (5). Draai schroef (4) stevig aan
- Elektrische radiatoren hebben doorgaans vier wandbevestigingspunten
- Zorg ervoor dat de radiator stevig is bevestigd



Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons