

Installatiehandleiding

Liuto Minimal

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de elektrische handdoekwarmer Liuto Minimal




Beschrijving

Product eigenschappen

- Buismaat: Ø 25mm/18mm
- Maximum draaggewicht: 5kg
- Kleuren: Chroom, Brushed Nickel, Matt Black, Brushed Brass PVD, Brushed Copper PVD, Brushed Gun Metal PVD, Tuscany
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen



Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

Ophangpunten bepalen

- Bepaal waar de handdoekwarmer komt
- Meet en teken de positie af op de muur
- Gebruik een waterpas om te zorgen dat de handdoekwarmer recht hangt
- Markeer vervolgens de boorgaten voor de bevestiging

Beugels monteren

- Boor gaten en plaats pluggen
- Schroef de wandbeugels vast op de muur
- Hang de handdoekwarmer (tijdelijk) op om te kijken of alles klopt en klik deze daarna goed vast

Aansluitingen voorbereiden

- Monteer de elektrische bedrading aan de handdoekwarmer en test deze
- Als alles werkt, dan goed vastzetten met de meegeleverde schroeven

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons